



1 Dévisser l'extrémité de la caméra avec une clé à sangle ou une pince multi (avec protection)



2 Tenir la caméra verticale et déposer son cache en y conservant pastille de protection plastique et joint d'étanchéité.



3 Dévisser d'un tour la vis de maintien de la lentille sur la périphérie du pas de vis (utiliser un tournevis de précision)



4 Dévisser la lentille avec une paire de pince brucelle à bouts pointes. Vous pouvez finir de dévisser à la main.



5 Sortir entièrement la lentille tout en conservant le ressort de rappel. Ne pas poser les doigts sur les parties vitrées.

6 Remplacer la lentille par la nouvelle et remonter l'ensemble lentille - ressort (cf. étape 5 et 4)

7 Connecter la caméra sur l'enregistreur avec un retour sur votre téléviseur pour faire le réglage de netteté (point d'infini).
La mise au point se fait en vissant/dévisant la lentille par rapport au capteur CCD interne.

8 Revisser fermement la vis de maintien de la lentille (cf. étape 3)

9 Remonter la cache de protection en prenant soin de replacer correctement le joint d'étanchéité (cf. étape 2 et 1)

Note : N'utilisez pas de trombone comme certains semblent le laisser croire! Les lentilles sont des pièces de précision. Un changement de lentille doit se faire obligatoirement au calme devant un moniteur de contrôle pour en régler le point d'infini. Le système de montage peut varier selon les modèles de caméra paluche du marché mais la procédure restera la même.